

# 금천뮤지컬센터 기술자료

ver. 3

## 금천뮤지컬센터 무대 장비 리스트

형식	No	Product(제품)	규격	사 용 위 치	사용가능 수량(EA)	비 고
무대기계	1	CEILING LIGHT BATTEN -3	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	2	CEILING LIGHT BATTEN -2	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	3	CEILING LIGHT BATTEN -1	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	4	SUSPENSION LIGHT BATTEN -1	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	5	SUSPENSION LIGHT BATTEN -2	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	6	SET BATTEN -1	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	7	SET BATTEN -2	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	8	SET BATTEN -3	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	9	SET BATTEN -4	L=8,000 / 1.5KW × 4P			
	10	CONTOUR CURTAIN	8,600L × 10,300 / 400W × 4P			
	11	DRAW CURTAIN	8,600L × 10,300 / 400W × 4P			
	12	PIANO	YAMAHA MX-88			
	13	덧마루	1800*900		20ea	
	14	포디움(단상)	소		1ea	

## 금천뮤지컬센터 무대 조명 장비 리스트

형식	No	Product(제품)	규격	제조사(company)	사 용 위 치	사용가능 수량(EA)	비 고
CONSOLE	1	grandma3 command	1024/CH	MA lighting	조정실	1	
	2	NEO COMPACT 10	1024/CH	STRAND	조정실	1	
LED LIGHT	3	LED PAR	216W	CHINA	INSTALL	24	
	4	LED ZOOM PAR	360W	CHINA	INSTALL	5	
RD DIMMER	5	DIRECT UNIT DIMMER	12CH	제작	3층 조정실	1	

## 금천뮤지컬센터 무대 음향 장비 리스트

형식	No	Product(제품)	규격	제조사(company)	사 용 위 치	사용가능 수량(EA)	비 고
CONSOLE	1	Behringer X32	32CH	BEHRINGER	조정실	1	
	2	ANALOG AUDIO MIXER(16")	16CH	IMP	조정실	1	
SPEAKER	3	IM-CLA-5K		IMP	무대	2	MAIN SPEAKER
	4	IM-CLA-15SK		IMP	무대	8	
	5	IM-HE10		IMP	무대	2	
	6	EON 515XT	600W	JBL	무대	2	
WIRELESS	7	WIRELESS RECEIVER 2CH	900MHz	IMP	조정실	2	IM-WMAR-40C-92L
	8	WIRELESS RECEIVER	900MHz	SENNHEISER	조정실	6	EW-100 G4 ME2
	9	WIRELESS HAND MIC	900MHz	IMP	조정실	4	IM-WM-HM9L
	10	WIRELESS HAND MIC	900MHz	SENNHEISER	조정실	6	EW-100 G4 ME2
MICROPONE	12	DYNAMIC MIC	DYNAMIC	IMP	조정실	3	IM-MD-30S
	13	DYNAMIC MIC	DYNAMIC	SHURE	조정실	4	SM-58
ETC	14	MIC STAND		IMP	무대	10	BOOM/FLOOR/TABLE TYPE
프로젝터	-	GL-970W	5800ANSI	캐논	무대	1	

# 금천뮤지컬센터 조명 회로도

RD11

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD12

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD11

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD12

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD4

DMX  
5PIN

RD3

RD3

RD3

RD3

RD3

RD4

RD4

RD4

RD4

RD4

DMX  
3PIN

NO 2. SUSPENSION LIGHT

RD2

DMX  
5PIN

RD1

RD1

RD1

RD1

RD1

RD2

RD2

RD2

RD2

RD2

DMX  
3PIN

NO 1. SUSPENSION LIGHT

RD6

DMX  
5PIN

RD5

RD5

RD5

RD5

RD5

RD6

RD6

RD6

RD6

RD6

DMX  
3PIN

NO 1. CEILING LIGHT

RD8

DMX  
5PIN

RD7

RD7

RD7

RD7

RD7

RD8

RD8

RD8

RD8

RD8

DMX  
3PIN

NO 2. CEILING LIGHT

RD10

DMX  
5PIN

RD9

RD9

RD9

RD9

RD9

RD10

RD10

RD10

RD10

RD10

DMX  
3PIN

NO 3. CEILING LIGHT

객석등  
417 - 420

리프트 객석 (사용 X)  
423 - 430

금천뮤지컬센터

# 금천뮤지컬센터 조명 배치도

RD11

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD12

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD11

DMX  
3PIN

WALL POCKET

RD12

DMX  
3PIN

WALL POCKET

DMX  
5PIN

31

32

33

34

35

36

37

38

DMX  
3PIN

NO 2. SUSPENSION LIGHT

DMX  
5PIN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DMX  
3PIN

NO 1. SUSPENSION LIGHT

DMX  
5PIN

12

13

14

15

16

17

18

DMX  
3PIN

NO 1. CEILING LIGHT

DMX  
5PIN

1

2

3

4

5

DMX  
3PIN

NO 2. CEILING LIGHT

DMX  
5PIN

DMX  
3PIN

NO 3. CEILING LIGHT

## Key



LED PAR



LED ZOOM PAR

## Info

객석등  
417 - 420

리프트 객석 (사용 X)  
423 - 430

금천뮤지컬센터  
조명 PATCH LIST

2025.04. 변경원

1. RD		
RD	PORT	POSITION
1	2	#1 SUS L
2	2	#1 SUS R
3	2	#2 SUS L
4	2	#2 SUS R
5	1	#1 CEILING L
6	1	#1 CEILING R
7	1	#2 CEILING L
8	1	#2 CEILING R
9	1	#3 CEILING L
10	1	#3 CEILING R
11	2	Wall pocket - L
12	1	Wall pocket - R

2. LED 장비					
fixture	PORT	DMX	TYPE	POSITION	
1	1	1	ZOOM PAR	#2 CEILING	
2	1	10	ZOOM PAR	#2 CEILING	
3	1	19	ZOOM PAR	#2 CEILING	
4	1	28	ZOOM PAR	#2 CEILING	
5	1	37	ZOOM PAR	#2 CEILING	
12	1	62	LED PAR	#1 CEILING	
13	1	78	LED PAR	#1 CEILING	
14	1	94	LED PAR	#1 CEILING	
15	1	110	LED PAR	#1 CEILING	
16	1	126	LED PAR	#1 CEILING	
17	1	142	LED PAR	#1 CEILING	
18	1	158	LED PAR	#1 CEILING	
21	2	1	LED PAR	#1 SUS	
22	2	17	LED PAR	#1 SUS	
23	2	33	LED PAR	#1 SUS	
24	2	49	LED PAR	#1 SUS	
25	2	65	LED PAR	#1 SUS	
26	2	81	LED PAR	#1 SUS	
27	2	97	LED PAR	#1 SUS	
28	2	113	LED PAR	#1 SUS	
29	2	129	LED PAR	#1 SUS	
31	2	145	LED PAR	#2 SUS	
32	2	161	LED PAR	#2 SUS	
33	2	177	LED PAR	#2 SUS	
34	2	193	LED PAR	#2 SUS	
35	2	209	LED PAR	#2 SUS	
36	2	225	LED PAR	#2 SUS	
37	2	241	LED PAR	#2 SUS	
38	2	257	LED PAR	#2 SUS	
	3	417-420	객석등		
	3	423-430	리프트 객석등		

DMX Channels	
ZOOM PAR	
1	DIMMER
2	SHUTTER1STROBE
3	FUNCTION
4	INTENSITYMSPEED
5	COLORRGB R
6	COLORRGB G
7	COLORRGB B
8	COLORRGB W
9	ZOOM
LED PAR	
1	DIMMER
2	SHUTTER
3	COLOREFFECTS
4	COLORRGB R
5	COLORRGB G
6	COLORRGB B
7	COLORRGB W
8	COLORRGB Y
9	COLORRGB BM
10	DUMMY
11	DUMMY
12	DUMMY
13	DUMMY
14	DUMMY
15	DUMMY
16	DUMMY

Moving Light info.

- \* ZOOM PAR - 9CH/360W
- \* LED PAR - 16CH/216W

금천뮤지컬센터 음향 패치 채널 구성	
ver. 2025.06	

ver. 2025.06

입력	1CH	2CH	3CH	4CH	5CH	6CH	7CH	8CH	9CH	10CH	11CH	12CH	13CH	14CH	15CH	16CH
채널명	WL-1	WL-2	WL-3	WL-4	WL-5	WL-6	WL-7	WL-8	WL-9	WL-10	PC	PC	SUS	SUS	AMB	BLANK
설명											2층 PC	2층 PC	1층 PC	1층 PC	녹음 MIC	

콘솔 입력-1																
X32	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6	CH-7	CH-8	CH-9	CH-10	CH-11	CH-12	CH-13	CH-14	CH-15	CH-16
설명											2층 PC	2층 PC	1층 PC	1층 PC	녹음 MIC	

X32	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6	CH-7	CH-8	CH-9	CH-10	CH-11	CH-12	CH-13	CH-14	CH-15	CH-16
설명											2층 PC	2층 PC	1층 PC	1층 PC	녹음 MIC	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

입력	33CH	34CH	35CH	36CH	37CH	38CH	39CH	40CH	41CH	42CH	43CH	44CH	45CH	46CH	47CH	48CH
채널명	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-11	R-12	CDP	CDP						
설명									CD	CD						

입력	33CH	34CH	35CH	36CH	37CH	38CH	39CH	40CH	41CH	42CH	43CH	44CH	45CH	46CH	47CH	48CH
채널명	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-11	R-12	CDP	CDP						
설명									CD	CD						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]